

MINI WEB SERVER	Impostazioni WEBSERVER		
	Indirizzo IP <sup>[1]</sup>	Subnet Mask <sup>[1]</sup>	Default Gateway <sup>[1]</sup>

GATEWAY "LOCAL"	Impostazioni di Rete		Parametri Modbus RS485				
	IP Address		Mode	Parity <sup>[1]</sup>	Stop Bits <sup>[1]</sup>	Speed <sup>[1]</sup>	Timeout RS485 <sup>[1]</sup>
	127.0.0.1		RTU				

GATEWAY	Impostazioni di Rete			Parametri Modbus RS485					Parametri			
	Indirizzo IP <sup>[1]</sup>	Subnet Mask <sup>[1]</sup>	Default Gateway <sup>[1]</sup>	Modalità <sup>[1]</sup>	Parità <sup>[1]</sup>	Bit di Parità <sup>[1]</sup>	Velocità <sup>[1]</sup>	Timeout RS485 <sup>[1]</sup>	Nome <sup>[1]</sup>	Descrizione / Posizione	Quadro elettrico	Dispositivo EQ

**Nota:** Se si utilizza il Mini Web Server anche come Gateway, è necessario utilizzare una tabella di parametri specifica per il Gateway "Local".

DISPOSITIVO	Parametri DISPOSITIVO										
No.	Modello <sup>[1]</sup>	Indirizzo Modbus <sup>[1]</sup> (Indirizzo Modbus-Posizione <sup>[2]</sup> )	Nome <sup>[1]</sup>	Escludere dai totali <sup>[4]</sup>	Rapporto di Trasf. TA (es .../5A o .../1A)	Carico	Gruppo di Misura 1	Gruppo di Misura 2	Gruppo di Misura 3	Gruppo di Misura 4	Gruppo di Misura 5
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											

Dettagli per Dispositivi con uscita impulsi		
Modello <sup>[1]</sup>	Indirizzo Modbus <sup>[1]</sup>	Posizione <sup>[2]</sup>
Modello del Contatore	Indirizzo Modbus del Concentratore	Corrisposnde con il numero di ingresso del Concentratore al quale è collegato il Dispositivo

Dettagli per "Escludere dai totali" <sup>[3]</sup>
Utilizzare questa opzione se si desidera che i consumi misurati dal dispositivo escluso non siano inclusi nelle pagine "Totale" e "Parziali" del menu "Consumi". Questi consumi saranno visualizzato nella pagina "Dettagli".

LEGENDA  
<sup>[1]</sup>Parametri obbligatori  
<sup>[2]</sup>Parametro obbligatorio solo per Contatori con uscita impulsi  
<sup>[3]</sup>Parametro facoltativo, solo per Dispositivi di Misura

NOTA: per maggiori dettagli fare riferimento al manuale utente

