

WEBSERVER	Inpostazioni WEBSERVER		
	Indirizzo IP <sup>[1]</sup>	Subnet Mask <sup>[1]</sup>	Default Gateway <sup>[1]</sup>

GATEWAY "Fisico" o "Virtuale"	Impostazioni di Rete			Parametri Modbus RS485 (Solo per Gateway "Fisici")					Parametri				<b>Nota:</b> max. 32 indirizzi Modbus o 32 Contatori con uscita impulsi per ciascun Gateway. Se più gateway sono installati nell'impianto, usare una tabella parametri per ciascun gateway
	Indirizzo IP <sup>[1]</sup>	Subnet Mask <sup>[1]</sup>	Default Gateway <sup>[1]</sup>	Modalità <sup>[1]</sup>	Parità <sup>[1]</sup>	Bit di Parità <sup>[1]</sup>	Velocità <sup>[1]</sup>	Timeout RS485 <sup>[1]</sup>	Nome <sup>[1]</sup>	Descrizione / Posizione	Quadro elettrico	Dispositivo EQ	

DISPOSITIVO	Parametri DISPOSITIVO "Fisico" o "Virtuale"											
No.	Modello <sup>[1]</sup>	Indirizzo Modbus <sup>[1]</sup> (Indirizzo Modbus-Posizione <sup>[2]</sup> ) (247-Tipo di dispositivo virtuale <sup>[5]</sup> )	Nome <sup>[1]</sup>	Alimentazione <sup>[5]</sup>	Escludere dai totali <sup>[4]</sup>	Rapporto di Trasf. TA (es .../5A o .../1A)	Carico	Gruppo di Misura 1	Gruppo di Misura 2	Gruppo di Misura 3	Gruppo di Misura 4	Gruppo di Misura 5
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												

Dettagli per Dispositivi con uscita impulsi		
Modello <sup>[1]</sup>	Indirizzo Modbus <sup>[1]</sup>	Posizione <sup>[2]</sup>
Modello del Contatore	Indirizzo Modbus del Concentratore	Corrisposnde con il numero di ingresso del Concentratore al quale è collegato il Dispositivo

Dettagli per dispositivi di Misura NEMO SX	
Alimentazione <sup>[4]</sup>	
Per garantire una corretta misurazione delle grandezze elettriche, è necessario indicare il senso di alimentazione dei dispositivi di protezione: - alimentazione dall'alto → "a monte" - alimentazione dal basso → "a valle"	

Dettagli per "Escludere dai totali" <sup>[3]</sup>
Utilizzare questa opzione se si desidera che i consumi misurati dal dispositivo escluso non siano inclusi nelle pagine "Totale" e "Parziali" del menu "Consumi". Questi consumi saranno visualizzato nella pagina "Dettagli".

Dettagli per funzione Master/Slave <sup>[5]</sup>
Indirizzo Modbus (valore fisso uguale a 247) - Indicazione del tipo di dispositivo virtuale: 247 - 1XXXX = Energia attiva positiva del Dispositivo con ID = XXXX 247 - 2YYYY = Energia attiva positiva del Carico con ID = YYYY 247 - 3ZZZZ = Energia attiva positiva della Zona di Misura con ID = ZZZZ 247 - 29999 = Totale dell'Energia attiva positiva di tutti i Carichi Elettrici

LEGENDA  
[1]Parametri obbligatori  
[2]Parametro obbligatorio solo per Contatori con uscita impulsi  
[3]Parametro facoltativo, solo per Dispositivi di Misura  
[4]Parametro obbligatorio per NEMO SX

Nota: per maggiori dettagli fare riferimento al manuale utente

